

Электрододержатели ESAB

Электрододержатель Samson

Электрододержатель с открытой головкой Samson является классическим устройством с клещевым зажимом из армированного стекловолокном пластика. Все электрододержатели Samson полностью изолированы.

| | |
|--|-------------------|
| Электрододержатель Samson 300, 300 А (ПВ 60%) | 0760002300 |
| Электрододержатель Samson 400, 400 А (ПВ 60%) | 0760002400 |
| Электрододержатель Samson 500, 500 А (ПВ 60%) | 0760002500 |



Электрододержатель Optimus

Закрытая головка электрододержателя позволяет устанавливать электрод вертикально или горизонтально.

Изготовлен из армированного стекловолокном пластика. Электрододержатели Optimus полностью изолированы.

| | |
|---|-------------------|
| Электрододержатель Optimus 300, 400 А (ПВ 35%) | 0760001300 |
| Электрододержатель Optimus 400, 500 А (ПВ 35%) | 0760001400 |
| Электрододержатель Optimus 600, 600 А (ПВ 35%) | 0760001600 |



Электрододержатель Prima

Электрододержатель с закрытой головкой и с полностью изолированными головкой и рукояткой.

| | |
|--|-------------------|
| Электрододержатель Prima 200, 200 А (35%) | 0700006006 |
| Электрододержатель Prima 300, 300 А (35%) | 0700006007 |
| Электрододержатель Prima 400, 400 А (35%) | 0700006014 |



Электрододержатели ESAB

Электрододержатель Eco Handy

Электрододержатель винтового типа. Голова и ручка полностью изолированы.

| | |
|---|--------------|
| Электрододержатель Handy 200, 200 А (35%) | 0700 006 003 |
| Электрододержатель Handy 300, 300 А (35%) | 0700 006 016 |
| Электрододержатель Handy 400, 400 А (35%) | 0700 006 013 |



Электрододержатель Eco Confort

Электрододержатель открытого типа с полностью изолированным накопником и ручкой.

| | |
|---|--------------|
| Электрододержатель Confort 200, 200 А (35%) | 0700 006 004 |
| Электрододержатель Confort 300, 300 А (35%) | 0700 006 005 |
| Электрододержатель Confort 400, 400 А (35%) | 0700 006 015 |



Электрододержатель ESAB 200, 400 и 500

Электрододержатели винтового типа ESAB 200, 400 и 500. Превосходный ход тока между электродом и держателем. Два отверстия на 45 и 90 для сварки в разных положениях. Все электрододержатели полностью изолированы для обеспечения максимальной безопасности.

| | |
|--|--------------|
| Электрододержатель ESAB 200, 200 А (35%) | 0333 249 001 |
| Электрододержатель ESAB 400, 400 А (35%) | 0369 849 880 |
| Электрододержатель ESAB 500, 500 А (35%) | 0369 850 880 |

